


Fjernbetjening til MaxiOne måltavle (med sekundvisning)



Instruktioner:

- Isæt 9V batteri i fjernbetjeningen
- Tilslut tavlen til 230V (12V transformer)
- Vent 10 sekunder

Betjening af knapper:

1. Tryk og hold Transmissionsknappen nede
 2. Tryk på ON/OFF - Tænd/sluk for tavlen
 3. Score: Tæller 1 op ved tryk på + knapperne
 4. Start/Stop tidstagning. Maksimal tid er 99 minutter og 59 sekunder
 5. Ændre kode: Hold Adjust og Start/Stop inde 2 sekunder
- NB! Generelt skal «Transmission» knappen skal holdes nede samtidig.

Timer Settings:

1. Hvis tavlen er i Stand By mode så tænd for tavlen ved at bruge ON/OFF
 2. Vælg time count mode. Tiden tæller op til indstillet tid på «n:--»
 3. Skat tiden tælle ned så tryk på «-» for at få vist «u:--».
- Knappen «-» er for at tælle ned og «+» for at tælle op.
4. Tryk på «PROG» knappen og juster med (+, -) først for minutter
 5. Tryk på «PROG» knappen og juster med (+, -) så for sekunder
 6. Tryk på «PROG» for at afslutte.
- Timeren er nu klar til at tælle

Tryk på «START/STOP» for at starte og stoppe tiden.

Det er muligt at justere sekunderne med (+, -) knapperne når tiden er stoppet.

Målscore justeres med de 2 «+» knapper ud for score.